



www.jspsafty.com | technical@jspafty.com | +44 1993 826051



LV AUSA AISZSARGI - EN 352:2:2020

Šis rokasgrāmatas kopiju un atbilstības deklarāciju var atrast pilst: documents.jspsafty.com

BRIDINAJUMSI Ja ievietošanas norādījumi un ieteikumi netiek ievēroti, tiek ievērojami ietekmēta aizsargierīces nodrošinātā aizsardzība. **BRIDINAJUMSI** SoundStoppers™ Corded / Maxifit™ Pro Corded - Šos ausu aizbāžņus nevarējiet lietot, ja pastāv risks, ka savienojuma vadītājsa ietiekas lietošanas laikā var tikt aizgriezta. Neizmēģiniet ausu aizbāžņus, veicot aiz savienojuma vada. **BRIDINAJUMSI** SoundStoppers™ Banded - Ja galvas stipra aizķer, var tikt sasniegtas traumas/rokas ievainojumi. **BRIDINAJUMSI** Maxifit™ Pro - Pēkšņa vai ātra ausu aizbāžņu izņemšana no ausu kanāla var sabojāt bungādiņu.

Norādītāis viena numura vērtējums (SNR) ir norādīts, pamatojoties uz nepārtraukta trokšņa vājināšanu, un šie ausu aizbāžņi var nebūt piemēroti. • Lietošanas ieteikumi un impulsi trokšņa vādināšanai, kur nepieciešams papildu vājināšanās, jo īpaši vidē, kurā dominē zemas frekvences un augsta trokšņa.

LIETOTĀJAM JĀPĀRLIECINA, KA: 1. Ievietot, regulēt un uzturēt šos ausu aizbāžņus saskaņā ar šiem norādījumiem. 2. Vienmēr valkāt šos ausu aizbāžņus trokšņa vādināšanai. 3. Atkārtoti izmantot ieteikto Maxifit™ Pro / SoundStoppers™ Banded aizbāžņi ir regulāri jāpārbauda, lai nav nodilusi vai bojāti.

IEVIETOŠANA UN PIELĒGOŠANA - SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded (Diagramma A) 1. Pariniet ausu aizbāžni ar pirkstiem, lai to saspiestu. 2. Turiet ausu augšdaļu un viegli pavelciot uz augšu, ievietojiet aizbāžni ausu kanālā. 3. Ausu aizbāžnis ir bīvi ievietots ausu kanālā, pieturiet to 30 sekundes, lai tas izņemtos. Atkārtējot šīs darbības otrā pusē. 4. No ausu ievietošanas laikā neļauja ausu aizbāžņus atņemt. Lai izņemtu ausu aizbāžni, spiediet aizbāžņa gala, viegli pavelciot, izņemiet ausu aizbāžņus.

IEVIETOŠANA UN PIELĒGOŠANA - SoundStoppers™ Banded (Diagramma B): Izņemšanas diapazons: S, M, L. Valkāšanas režīms: U-T-C (zem zoda). 1. Turiet ausu aizbāžni ar stipru abas rokas sver priekšā. 2. Pariniet ausu aizbāžni ar stipru vienu galu vienā rokā, ar otru roku velciet ausu iekšu atpakaļ, lai atvērtu ausu kanālu. Ievietojiet ausu aizbāžni ausu parēzi. Pariniet otru ausu aizbāžni ar stipru galu uz atkārtotajai darbības. 3. Pārliecinieties, lai ausu aizbāžņiem ar stipru ievietot uzstādītā. Lai izņemtu ausu aizbāžni, spiediet aizbāžņa gala, viegli pavelciot, izņemiet ausu aizbāžņus.

IEVIETOŠANA UN PIELĒGOŠANA - Maxifit™ Pro (Diagramma C): 1. Turiet ausu augšdaļu un viegli pavelciot uz augšu. Grēzot ievietojiet aizbāžni ausu kanālā. Atkārtējot šīs darbības otrā pusē. 2. No ausu ievietošanas laikā neļauja ausu aizbāžņus atņemt. Lai izņemtu ausu aizbāžni, spiediet aizbāžņa kārtiņu un viegli pavelciot. Nofīrēt ausu aizbāžņus pēc katras lietošanas.

TIRŠANA UN APKOPE - SoundStoppers™: Šie produkti ir vienreizlietojami, tie nav piemēroti apkopei. Uzglabājot piemērotā traukā, šiem produktiem ir derīguma termiņš 3 gadi no ražošanas datuma. Noteiktas ķīmiskas vielas var negatīvi ietekmēt šo izstrādājumu. Papildinformāciju jautājiet savam piegādātājam.

TIRŠANA UN APKOPE - Maxifit™ Pro: Šie ausu aizbāžņi ir atkārtoti lietojami līdz 5 dienām un tiem jābūt uzglabātiem piemērotā traukā (piemēram, piegādātāja iepakojumā), kad tie netiek lietoti. Lai aizbāžņus nomazgātu, viegli virpiniet aizbāžņus ar pirkstiem nedaudz ziepīgā ūdenī. Noskalojiet un ļaujiet nožūt. NEKARŠĒJĒT. Noteiktas ķīmiskas vielas var negatīvi ietekmēt šo izstrādājumu. Papildinformāciju jautājiet savam piegādātājam.

UZGLABĀŠANA: Glabājiet vāsi, ausu vaiē, kad aizbāžņi netiek lietoti vai tiek transportēti, tie ir jāglabā kārtībā, lai tie nenonāktu tiešos saules staros, nesaskaroties ar ķīmiskām un abrazīviem vielām un būtu pasargāti no bojājumiem, ko varētu radīt fiziska saskare ar cietām virsmām/objektiem.

BRIDINAJUMSI Saskaņā ar Eiropas veselības un drošības ieteikumiem, lietotājs tiek informēts, ka jutīgām personām ausu aizbāžņa saskare ar ādu var izraisīt alerģisku reakciju. Ja tā notiek, pametiet apdraudējumu zonā, izņemiet ausu aizbāžņus un konsultējieties ar ārstu.

APZĪMĒJUMI: (ne visi turpmāk norādītie apzīmējumi būs redzami uz izstrādājuma):

SOUND STOPPERS	SOUND STOPPERS COMBAT	SOUND STOPPERS COMBAT	Maxifit™ PRO	Modeļa atsauce.
Ražotāja prečzīme.				Atbilstība Regulai (EU) 2016/425, kas grozīta, lai piemērotu GB.
EN 352				Atbilstība Regulai (EU) 2016/425.
				Maksimālais relatīvais mitrums.
				Ausu aizsardzības līdzekļa sastāvdaļas var pārstrādāt.

NORĀDĪJUMS PAR IEDARBĪBAS MAZINĀŠANAS TABULU (Diagramma D): H = Lielas frekvences iedarbības mazināšanas vērtība decibelos | L = Mazas frekvences iedarbības mazināšanas vērtība decibelos | H₁ / M₁ / L₁ = Frekvences vājināšanās vidējā vērtība | H₂ / M₂ / L₂ = Frekvences vājinājuma vērtības standartnovirze | SNR = Ausu aizsargi vienopara novērtējums decibelos | SNR₁ = SNR vidējā vērtība | SNR₂ = SNR standarta novirze | F (Hz) = Frekvence, mērīta hercos | MA (dB) = Vidējā iedarbības mazināšanas decibelos | SD = Standarta novirze | APV (dB) = Paredzamā mazināšanas vērtība decibelos.

Korvārtoti	Tiup	Materiali	Svars	Nominālais diametrs / lielum
SoundStoppers™		Poliuretāna putas	2g	5-10mm
SoundStoppers™ Corded		Poliuretāna putas/polivinilhlorīds	3g	5-10mm
SoundStoppers™ Banded		PU Foam / Polietilēns	11g	Neatīcas (daļēji aus)
Maxifit™ Pro		Silikona / PVC	4g	8-12mm

SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED, MAXIFIT™ PRO

Notified Body responsible for EU type examination and ongoing conformity:
SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body 2777)
Bracetown Business Park, Clonee, D15 Y2NP, Ireland.

INSPEC International B.V. (Notified Body 2849)
Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.

INSPEC International Ltd. (Approved Body 0194),
56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.

A SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED

B SOUNDSTOPPERS™ Banded

C MAXIFIT™ PRO

D

SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded										Maxifit™ Pro Corded									
F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000			F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
MA (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3			MA (dB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.1	41.2	43.0		
SD	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4			SD	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1		
APV (dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9			APV (dB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9		
(dB)	H = 37	M = 35	L = 30	SNR = 37						(dB)	H = 32	M = 29	L = 28	SNR = 32					
(dB)	H ₁ = 39.4	M ₁ = 36.1	L ₁ = 34.0	SNR ₁ = 39.5						(dB)	H ₂ = 36.5	M ₂ = 33.6	L ₂ = 32.6	SNR ₂ = 36.3					
(dB)	H ₂ = 2.5	M ₂ = 2.9	L ₂ = 3.6	SNR ₂ = 2.5						(dB)	H ₂ = 4.2	M ₂ = 4.4	L ₂ = 4.2	SNR ₂ = 4.2					

SoundStoppers™ Banded									
F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
MA (dB)	24.8	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4	40.2	
SD	5.8	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7	3.8	
APV (dB)	19.0	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7	36.4	
(dB)	H = 25	M = 15	L = 13	SNR = 20					