



©2022-25 JSP Ltd. | RFEZ-008-900, 25-03 | JSP Safety GmbH
JSP Ltd. OX29 0TA, UK | Wiesenstraße 55, 40549 Düsseldorf, DE
Manufacturer | Importer
www.jspsafesafety.com | technical@jspsafesafety.com | +44 1993 826051



TR KULAK KORUMASI - EN 352-2:2020

Bu kılavuzun bir kopyası ve ürün için Uygunluk Beyanı, ürün sayfasında bulunabilir: documents.jspsafesafety.com

UYARI: Yerleştirme talimatları ve tavsiyelerine uyulmaması durumunda sağlanan koruma ciddi şekilde bozulacaktır. **UYARI:** Soundstoppers™ Corded / Maxifit™ Pro Corded - Bu kulak tıkaçları, kullanımı esnasında bağlantı korumasının / bant sıkışma riski olduğu durumlarda kullanılmamalıdır. Kulak tıkaçlarını ara bağlantı kordonlarından çekerek çıkarmayın. **UYARI:** Soundstoppers™ Banded - Kafa bantı sıkışma zararı önümlü seviyeleri engellenemeyebilir. **UYARI:** Maxifit™ Pro - Kulak tıkaçlarının kulak kanalından aniden veya hızla çıkması kulak zarına zarar verebilir.

Ayrıntılanan Tek Gürültü Derecesi (SNR), sürekli gürültünün azaltılmasına dayalıdır ve bu kulak tıkaçları aşağıdaki için uygun olmayabilir. Yüksek düzeyde ses yalnızına ihtiyaç duyulan kişilerin veya dilsüsl kişilerin ortamlarında kullanılmı. Özellikle yüksek frekanslı hakim olduğu yüksek gürültü ortamlarında ek zayıflama gerekirken bir ortamda kullanılır.

KULLANICI ŞUNLARDAN EMİN OLMALIDIR: 1. Kulak tıkaçları talimatlara uygun şekilde yerleştirilmeli, ayrılanmalı ve muhafaza edilmelidir. 2. Kulak tıkaçları her zaman gürültülü ortamlarda takılır. 3. Yeniden kullanılabilen Maxifit™ Pro tıkaçlar aşınma ve hasara karşı düzenli kontrol edilmelidir.

TAKIMA VE AYAR - Soundstoppers™ / Soundstoppers™ Corded (Grafik A): 1. Sıkıştırma için kulak tıkaçını parmaklarınızın arasında sevin. 2. Kulajın üstü kısmını tutun ve hafifçe yukarıya doğru çekin. Tıkaç kulak kanalının içine sokun. 3. Kulak tıkaçını güvenli bir şekilde yerleştirdiğinizde tam olarak gelişmesini sağlamak için tıkaçi elinizle kulak kanalında 30 saniye tutun. Bu işlemi diğer kulajınız için de aynı şekilde tekrarlayın. 4. Kulajın dışında tıkaçi sadece küçük bir kısmı görülmelidir. Kulak tıkaçını çıkarmak için tıkaçi ucunu yakalayın, hafifçe çekin ve kulak tıkaçını imha edin.

TAKIMA VE AYAR - Soundstoppers™ Banded (Grafik B): Beden aralığı: S, M, L Giyme modu: U-T-C (Çene Altı). 1. Bantlı Kulak tıkaçını iki elinizle önünüzde tutun. 2. Bir elinizle Bantlı Kulak tıkaçının bir ucunu tutarken diğer elinizle kulak kanalını açmak için kulak memesi geriyne doğru çekin. Kulak tıkaçını kulajın içine doğru şekilde yerleştirin. Bantlı Kulak tıkaçı diğer ucunu tutun ve işlemi tekrarlayın. 3. Bantlı Kulak tıkaçlarının doğru şekilde takıldığını emin olun. Kulak tıkaçını çıkarmak için tıkaçi ucunu yakalayın, hafifçe çekin ve kulak tıkaçını imha edin.

TAKIMA VE AYAR - Maxifit™ Pro (Grafik C): 1. Kulajın üstü kısmını tutun ve hafifçe yukarıya doğru çekin. Tıkaçi döndürerek kulak kanalının içine sokun. 2. Kulajın diğer kulajınız için de aynı şekilde tekrarlayın. 2. Kulajın dışında Maxifit™ Pro tıkaçi sadece sağ görülmelidir. Kulak tıkaçını çıkarmak için sapı yakalayın ve hafifçe dışarı çekin. Her kullanımı sonrasında kulak tıkaçını temizleyin.

TEMİZLEME VE MUHAFAZA - Soundstoppers™: Bu ürünler tek kullanımlıktır, bakıma uygun değildir. Uygun bir kapta saklandığında, bu ürünlerin üretim tarihinden itibaren 3 yıllık bir ömrü vardır. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden oluşmaz yönde etkilenebilir. Daha fazla bilgiyi tedatirğinizden öğrenebilirsiniz.

TEMİZLEME VE MUHAFAZA - Maxifit™ Pro: Bu kulak tıkaçları, 5 güne kadar tekrar kullanılabilir ve kullanımdan kaldırıldı uygun bir kapta (örneğin sağlanan ambalajda) saklanmalıdır. Tıkaçları yıkamak için ilk sabunlu suda hafifçe parmaklarınız arasında uyarıyarak. Temiz suyla durulayın ve kendi halinde kurumaya bırakın. İŞİ KULLANMAYIN. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden oluşmaz yönde etkilenebilir. Daha fazla bilgiyi tedatirğinizden öğrenebilirsiniz.

SAKLAMA: Serin ve kuru bir yerde saklayın. Tıkaçları, kullanılmıyorken ya da taşıma esnasında sert yüzeyler/maddelerle fiziksel temas sonucu ortaya çıkabilecek hasarı önlemek için doğrudan güneş ışığı almayan, kimyasal ve aşındırıcı maddelerden uzak bir kapta muhafaza edilmelidir.

UYARI: Avrupa Birliği'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereğince kullanıcı, kulak tıkaçının deriye temas etmesi durumunda hassas kişilerde alerjik tepkiye neden olabileceği konusunda bilgilendirilir. Alerjik tepkiye karşı tedatirğinizde tehlikeli bölgeden ayrılın, kulak tıkaçlarını çıkartın ve doktor kontrolünden geçin.

İŞARETLER: (aşağıdaki işaretlerin hepsi ürün üzerinde bulunmayabilir):

				Model referansı.
	Üretici Markası.		GB de geçerli olacak şekilde değiştirilme (EU) Yönetmeliği	
EN 352	İşleme Koruyucuları için Avrupa Standartı Numarası.		2016/425 sayılı Yönetmeliğe (EU) uyumludur.	
	Muhafaza Sıcaklık aralığı.		Maksimum bağıl nem.	
	Kulak koruyucusunun parçaları geri dönüştürülebilir.			

FREKANS AZALTMA TABLOSU İÇİN KILAVUZ (Grafik D): H = Desibel sinsinden yüksek frekans azaltma değeri | M = Desibel sinsinden orta frekans azaltma değeri | L = Desibel sinsinden düşük frekans azaltma değeri | H₁/M₁/L₁ = Frekans azaltılmasının ortalaması değeri | H₂/M₂/L₂ = Frekans azaltılma değeri | SNR = Desibel sinsinden kulak koruyucunun gürültü azaltma seviyesi | SNR₂ = SNR'nin ortalaması değeri | SNR₁ = SNR'nin standart sapması | F (Hz) = Hertz sinsinden ölçülen frekans | MA (dB) = Desibel sinsinden ortalama azaltılma | SD = Standart sapma | APV(dB) = Desibel sinsinden varsayılan koruma değeri.

Kulak Tıkaçı Türü	Malzemeler	Ağırlık	Nominal Cap / Boyut
SoundStoppers™	PU Köpük	2g	5-10mm
SoundStoppers™ Corded	PU Köpük / PVC	3g	5-10mm
SoundStoppers™ Banded	PU Foam / Polyetilen	11g	Uygunlanamaz (Yarı İtsetil)
Maxifit™ Pro	Silikon / PVC	4g	8-12mm

SOUNDSTOPPERS™, SOUNDSTOPPERS™ CORDED, MAXIFIT™ PRO	
Notified Body responsible for EU type examination and ongoing conformity: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body 2777) Bracetown Business Park, Clonee, D15 Y2NP, Ireland.	
SOUNDSTOPPERS™ BANDED	
INSPEC International B.V. (Notified Body 2849) Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.	
INSPEC International Ltd. (Approved Body 0194), 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England.	

A	B	C	D

SoundStoppers™ / SoundStoppers™ Corded							
F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA (dB)	28.7	32.2	39.6	40.5	37.9	42.2	46.3
SD	3.6	5.2	5.4	4.3	2.9	3.1	5.4
APV(dB)	25.1	27.0	34.2	36.2	35.0	39.1	40.9
(dB)	H = 37	M = 35	L = 30	SNR = 37			
(dB)	H ₁ = 39.4	M ₁ = 36.1	L ₁ = 34.0	SNR ₂ = 39.5			
(dB)	H ₂ = 2.5	M ₂ = 2.9	L ₂ = 3.6	SNR ₁ = 2.5			

SoundStoppers™ Banded							
F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
MA (dB)	24.8	22.6	15.6	13.8	21.6	33.0	38.4
SD	5.8	6.1	4.6	3.8	3.6	5.5	1.7
APV(dB)	19.0	16.5	11.0	10.0	18.0	27.5	36.7
(dB)	H = 25	M = 15	L = 13	SNR = 20			